



Touchkasse Imprex

Signalton beim Bondruck abschalten

Der Signalton der Touchkasse Imprex beim Druck von Kassenbons kann abgeschaltet oder zugeschaltet werden. Zur Abschaltung des Signaltons gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Imprex ausschalten
2. Taste „Paper Roll“ rechts vom Drucker drücken und dabei die Kasse einschalten
3. Es werden zwei Bons ausgedruckt, die Taste „Paper Roll“ immer weiter gedrückt halten
 1. Auf dem ersten Bon erscheint der Drucker-Selbsttest
 2. Nach ca. 5 Sekunden erscheint der zweite Bon mit *****Setting Mode***** und Punkte 1 bis 12
4. Taste „Paper Roll“ loslassen, der Drucker ist nun im Einstellungsmodus
 1. Auf dem zweiten Bon sind die unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten aufgeführt
 2. Die Zahl davor entspricht der Anzahl wie oft man die Taste „Paper Roll“ drücken muss um in die jeweilige Einstellmöglichkeit zu gelangen (4 = Error Sound)
5. Taste „Paper Roll“ schnell nacheinander 4 mal drücken
6. Kurz warten, es erscheint ein Bon mit den Optionen 1-No Sound 2-Internal Buzzer 3-External Buzzer
7. Taste „Paper Roll“ einmal drücken (für 1-No Sound) und kurz warten - Bon „Error Sound: No Sound“ wird ausgedruckt
8. Einstellungsmodus verlassen durch letztmaliges drücken der Taste „Paper Roll“
 1. Der Drucker druckt einen langen Bon mit Zeichen
 2. Geschafft :-)